



أ.د. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري
جامعة قناة السويس

المواصفات النموذجية لمساكن الرومى

الطولى للمبنى فى اتجاه شرق
غرب عمودياً على الاتجاه
البحري للحصول على التهوية
الطبيعية.

- ٤- يجب أن لا يزيد عرض العابر على ١٢ متراً فى العنابر المغلقة؛ وإن زاد على ذلك فيجب مراعاة زيادة التهوية.
- ٥- يجب أن لا يقل ارتفاع الحوائط عن ٢٠٥ متر فى العنابر المفتوحة.
- ٦- يفضل أن تبنى الحوائط بطوب



يفضل

أن تبني المساكن

بالطوب المفرغ؛ للمساعدة
فى عزل الحرارة الخارجية،
وأن تكون الحوائط جيدة

الصلق سهلة التطهير

والتنظيف

هناك
مواصفات
لابد من
الأخذ بها
عند الرغبة
فى إنشاء عناير
لتربية الرومى

- بطريقة نموذجية سليمة؛ وهذه المواصفات تراعى عملية التربية برمتها؛ بما يضمن تفادي ما تتعرض له القطعان من وباءات وخسائر إنتاج، ومن هذه المواصفات:
- ١- يجب أن تتناسب المباني والمساكن مع خطة الإنتاج.
- ٢- يجب أن يكون المسكن بعيداً

عن
الزارع
الأخرى؛ لمنع
انتشار الأمراض أو انتقالها،
ويجب أن يكون قريباً من
طرق الممهدة؛ لسهولة
تسويق الإنتاج وسهولة
نقل الخامات والأدوية
واللقاحات.

٣- في حالة التربية في المساكن
المفتوحة، يجب أن يكون المحر



ضرورة

وجود شفاطات

مناسبة لسحب الهواء

الفاسد من العنابر..

وأن يلحق بالمزرعة

محرقة للتخلص

من النافق

- ٣- عزل الأفراد المريضة أو التخلص منها بالذبح.
- ٤- الحررص على نظافة حظائر الرومي.
- ٥- إزالة جميع مخلفات الزرقة والفرشة بانتظام.
- ٦- حرق جميع جثث الطيور النافقة أو دفنها.
- ٧- مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض.
- ٨- عدم بيع الأفراد المريضة لمزارع أخرى.
- ٩- يجب وضع أحواض تطهير على بوابة المزرعة لتطهير السيارات القادمة، كما يجب عمل أحواض تطهير أمام العناير لتغطيس الأرجل قبل الدخول إلى مكان تربية الرومي.

الافتراض، وتحسب الشدة

تبعًا للعمر والنوع المربى.

الإجراءات الوقائية والصحية:

- ١- اختيار أفراد قطيع الرومي من مزارع سليمة.
- ٢- تجنب ازدحام كتاكيت الرومي؛ لأن هذا الازدحام يسبب سوء التهوية ويسهل نقل العدوى بينها.

مفرغ؛ وذلك للمساعدة في عزل الحرارة الخارجية.

-٧- مساحة الشبابيك ٦٠-٦٥٪ من المساحة الأرضية وتركب عليها شبابيك مفاصلها في حافة الشباك ويفتح الشباك من أعلى.

-٨- يجب أن تكون الحوائط جيدة الصقل؛ وذلك لتسهيل عمليات التنظيف والتطهير.

-٩- يجب أن تكون الأرضيات مبلطة أو مصبوبة بالخرسانة لتسهيل عمليات التنظيف والغسيل والتطهير.

-١٠- ضرورة وجود شفاطات مناسبة: لسحب الهواء الفاسد والرطوبة الزائدة للخارج.

-١١- يجب أن يلحق بجنوب المزرعة محروقة مناسبة لحرق الرومي النافق.

-١٢- يجب أن يوضع خزان للمياه أعلى مبني المزرعة؛ لتخزين المياه عند انقطاعها، مع مراعاة سهولة وضع الأدوية بمياه الشرب بالكميات المناسبة.

-١٣- يجب أن تكون الإضاءة كافية، وذلك بوجود مصباح كهربائي بشدة إضاءة ٢٠٠-٢١٠ وات، ويجب مراعاة عدم استخدام الملبات ذات الإضاءة الشديدة ١٠٠ وات) لتجنب مشكلات